# **PHILIPS**

フィリップス 洗顔器 メンズ ビザピュア

**■ MS5075/17** 



### 取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス メンズ ビザピュアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# 商品のご確認

●商品をご確認ください



保護キャップ



ハンドル 本体



充電スタンド



**充電アダプタ** (HQ8505 SSW-2082US-3)



ノーマル肌用ブラシ



敏感肌用ブラシ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 目次

●はじめに 商品のご確認
●ご使用方法 充電の仕方・・・・・・・・11・12 基本的な使い方・・・・・・・13 洗顔の仕方・・・・・・・・・・14・15

メンテナンス万法 ························· 16·17 保管の仕方 ······························· 18 ブラシの交換 ·············19
●廃棄について 製品を廃棄するとき ······20
●困ったとき 困ったとき ·······21·22
●保証 保証とアフターサービス ····································
保証書/フィリップスサポートセンター・・・・・ 最終ページ

. . . .

### 安全上のご注意

- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

# 必ずお守りください

### ○絵表示について



記号は、「危険、警告、注意」を示します。 図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が 想定される内容。

### ○絵表示の例



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

## **↑** 警告



■この製品の電源を入れる前に、充電アダプタに表示されている電圧が、で使用になる地域の電圧に適しているか確認してください。



●ハンドル本体ならびに充電アダプタは改造しない。 また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご相談ください。



●メンテナンスの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●充電アダプタや充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない。故障や、ショート・感電の原因になります。

# **全** 警告



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないで ください。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、 ショート・感電の原因になります。

# ★ 注 意



●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード 部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き 抜く。感電やショートして発火することがあります。



●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜く。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●ハンドル本体、付属品、充電アダプタなどが破損また は故障した場合は、使用しないでください。ケガの原 因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の 同型部品とお取り替えください。



●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させない。 感電・ショート・発火の原因になります。

### 使用上のご注意

- この製品は、目の周り以外の洗顔をするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。 また、付属の専用ブラシを使用しての洗顔以外はできません。
- 2. 製品の使用、充電、保管は室温10 $^{\circ}$ C $^{\circ}$ C $^{\circ}$ の環境下で行ってください(尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります)。
- 3 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
- 4. 自分で作った洗顔料、刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料、料などを使用しないでください。
- 5 1日に3回以上製品を使用しないでください。

- 6 衛生上の理由から、他の方と製品を共用しないでください。
- 7 ハンドル本体および付属品を、40℃を超えるお湯で洗わないでください。また食洗機で洗わないでください。
- 整端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- 9 この製品は、使用の都度、掃除をしてください。
- 11 充電アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡の上、同型の交換部品を依頼してください。
- 12. ハンドル本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。



### 下記に該当する方は、 製品を使用しないでください


- 1. 重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方。
- 2. 傷口や外傷のある方。
- 3. 悪性腫瘍のある方。
- 4. 肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが見られる方。
- 5. 皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方。
- 6. ステロイド系の薬を服用している方。



# ☆ 次のような方はご使用前に かかりつけの医師へご相談ください

- 1. 最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整 形等の施術をされた方。
- 2. かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方。
- 3. かゆみや薬疹をおこすような薬を服用されている方。

### ハンドル本体





### ノーマル肌用ブラシ

全ての肌タイプにご使用 いただけます。



### 保護キャップ



# 各部の名称



### 敏感肌用ブラシ

ノーマル肌用に比べて毛 が柔らかくなっています。







## 充電の仕方

この製品は通常約6時間充電です。

満充電で1回につき1分間で30回ご使用いただけます(約30分間の連続使用が可能です)。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約6時間です。この製品は満充電した状態で、1回につき1分間で30回ご使用いただけます(約30分間の連続使用が可能です)。海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。

※この製品はリチウムイオン電池を使用していますので、ご使用の都度充電をしても充電池の寿命には影響ありません。


充電が残り少なくなると、充電ランプがオレン ジ色に点滅します。この状態になると製品を充 電する必要があります。



2 充電する際には、電源スイッチを必ずOFF にしてください。




3 電源コネクタ部を、充電スタンドの電源コネクタ受部に差し込み(図●)、充電アダプタをコンセントに差し込みます(図●)。



ブラシの保護キャップを外し、充電スタンドに ハンドル本体の電源スイッチを前に向け、ブラ シが下にくるように立ててください。

※充電中は充電ランプが白く点滅します。 充電が完了すると、 白いランプが点灯状態になり、約30分後 に消えます。





※ハンドル本体を水洗いした場合は、ハンドル本体と ブラシの水分を拭き取ってから充電してください。

### ポイント

- ●充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- ●充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- ●充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。



### 注意

- ●当社専用の充電アダプタ以外での充電は しないでください。
- ▶長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。また、3カ月に1度は充電してください。

# 基本的な使い方

※肌が特に敏感な方は、まずは低スピード設定でご使用ください。特に肌トラブルが見られない場合は、高スピード設定でお使いください。また方が一ノーマル肌用ブラシを使用して肌トラブルを感じた場合は、敏感肌用ブラシに替えて使用することをおすすめします。

### 1 電源を入れる

電源スイッチを1回押すと、電源が入り、ブラシが回転します。

●低スピード設定:やさしく洗いあげたいとき


### 2 モードを変える

もう1度電源スイッチを押すと、モードが切り替わります。

●高スピード設定: しっかりと洗いたいとき

### 3 電源を切る

さらにもう1度電源スイッチを押すと、電源が切れます。 ※ハンドル本体の動きは1分間で自動的に止まります(自動オフ機能)。





警告

●ハンドル本体は防水加工をしており、浴室でも使用できますが、水 や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

# 洗顔の仕方

### この製品は、洗いすぎを防ぐため1日ので使用回数は2回(各1分)を目安としてください。

1 ブラシをブラシ取付部に、カチッと音が するまで押し付けて固定します。



1 加とブラシを、水またはぬるま湯で濡らします。



ご使用前に、肌またはブラシに普段お使いの洗顔料を適量塗布します。 ブラシが乾いた状態でご使用になると、肌トラブルの原因になります。 ※自分で作った洗顔料、刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラ ブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などを使用しないでください。

雷源を入れます。



肌にそって円を描くようにブラ シをやさしく滑らせながら洗顔 します。ブラシを肌に強く押し 付けると痛みが生じることがあ りますので、ご注意ください。



### ●自動オフ機能

1分間の洗顔時間が終了すると、自動的に電源がOFFに なるので、洗い過ぎの心配がありません。

※肌が特に敏感な方、またはノーマル肌用ブラシを使用して肌トラブルを感じた場合は、敏感肌用ブラシの使用をおすすめします。

※季節により肌のコンディションは変わります。冬の間は肌が乾燥しがちです。肌が乾燥していると感じた場合は、肌の状態を見ながら使用時間や使用頻度などを調整してください。



- - |ご使用回数の目安は1日2回(各1分)です。 ●肌の洗い過ぎを防ぐため、同じ簡所を20秒以上洗顔しないでください。
  - ●ブラシを肌に強く押し付けないように気をつけてください。 ●目の周りの敏感な部分には製品を使用しないでください。



### 注意

- ●圧縮空気、研磨バッド、研磨洗浄剤、ベトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- ●この製品に潤滑剤を使う必要はありません。
  ●充電アダプタは絶対に漂らさないでください。

# メンテナンス方法

※この製品はご使用の都度、掃除をしてください

### ハンドル本体およびブラシのメンテナンス

1 メンテナンスの前に、電源スイッチがOFF になっていることを確かめてください。

2 ハンドル本体およびブラシを水またはぬるま湯でよくすすいでください。



3 週に1回程度ブラシを取り外し、 ブラシの裏側およびハンドル本 体のブラシ取付部を掃除してく ださい。

**4** ハンドル本体とブラシを乾いた タオルでよく拭いて乾かします。






### **充電アダプタ、充電スタンドのメンテナンス**



### 注意

- ●充電アダプタは常に乾燥した状態を保ち、水ですすいだり水に浸けないでください。
- ●メンテナンスの際には充電アダプタを電源から抜き、乾いた布で拭いて掃除してください。

充電スタンドを掃除する際は、充電アダプタから 外してください。



2 充電スタンドは湿らせた布で掃除し、しっかりと乾かしてから再び充電アダプタに接続してください。





### 注音

- ●ブラシが濡れた状態で、保護キャップをつけて保管しないでください。
- ●ブラシが濡れた状態で、充電スタンドに立てないでください。
- ●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

# 保管の仕方

乾燥させたブラシをハンドル本体につけた状態で、充電スタンドに収めて保管してください。



旅行などにお持ちの際は、ブラシの毛を保護するため、乾いた状態のブラシに 保護キャップをつけてください。




# ブラシの交換

ブラシが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与える恐れがあります。また衛生上の理由からも、3カ月ごとのブラシ交換をお勧めします(使用頻度、使用方法により変化します)。万が一ブラシが変形したり破損した場合は、3カ月以内でも交換してください。別売のブラシについてはフィリップスのウェブサイトまたは製品をお買い求めになった販売店でお確かめください。

### ●取り外し方

ハンドル本体からブラシ を、平行に引き抜きます。



### ●取り付け方

ブラシ取付部に、カチッと音が するまで押し付けます。



※ハンドル本体とブラシの間に わずかに隙間が空きます。



### 注意

- ■製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドル本体を分解しないでください。
- ■ハンドル本体内部の金具は鋭いので、で注意ください。

# 製品を廃棄するとき

### リチウムイオン電池のリサイクルについて




この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品 の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

### 充電池の取り外し方

1 ハンドル本体とブラシ部を隔てているシ ルバー色のリングとハンドル本体上部の 間に、マイナスドライバーを差込み、ハン ドル本体を分解します。

### 雷源スイッチをONにして、動作しなくなるまで充電池を完全に放電させてから、行ってください。



2 充電池ホルダーから充電池を取り出します。
※充電池を取り外した後に通電しないでください。

### 困ったとき

### で使用中お困りになったとき、まずは下記をご確認ください。

### 製品が作動しない

- ▶電源スイッチはきちんと押されていますか?
- ▶充電はされていますか?充電中は充電ランブが点滅していますか? 充電ランブが点灯するまで充電を行ってください。充電ランブの点灯時間は約30分です。

### 充電しても使用時間が極端に短い

▶製品が完全に止まるまで作動させてから、もう一度充電してください。 それでも改善されないときは、充電池の寿命です。

### 充電できない

▶充電アダプタの電源ブラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか?

充電スタンドの電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと 差し込まれていますか? 確認してください。

▶停電してはいませんか?コンセントは通電していますか? 洗面化粧台のコンセントは、照明を点灯しないと通電しないことがあります。

### 充電スタンドで充電しても、満充電にならない

▶ハンドル本体が充電スタンドに正しくセットされていますか? 充電ビンが充電スタンド内側の金属に触れるようにしてください。

### 洗顔中、洗顔後に刺激を感じる

- ▶肌、ブラシはしっかり濡れていますか?
  肌、ブラシを漂らしても刺激を感じる場合は、洗顔料を多めにで使用ください。
- ▶肌にブラシを強く当てていませんか? ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当ててください。
- ▶1日2回(各1分)のご使用目安を超えていませんか?
- で使用頻度を低くしてお試しください。
- ▶肌が乾燥していませんか?
  肌が乾燥していると肌本来のバリア機能が弱まり刺激を感じることがあります。

### ブラシが汚れている

▶で使用後のすすぎは十分ですか? ブラシはご使用の都度、水ですすいでください。

### ブラシが動かないのにハンドル本体から音がする、異音がする

▶ブラシは正しくセットされていますか? ブラシ取付部に、カチッと音がするまで押し付けます。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へお問い合わせ願います。

# 保証と アフターサービス

### 保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

### 〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証 期間	お買い上げ日から2年間
対象 部分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、保護 キャップ、充電スタンドを除く)

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。 ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。 尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

●製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- ●本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- ●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、 この場合多少日数を要することもあります。
- ●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。 尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

●お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

#### 便利 メモ

お買い上げ日 年 月 日	お買い上げ 店名 TEL. ( )
--------------	----------------------

### で使用の時、このような症状はありませんか?

- ●本体にさわると時々雷気を感じる。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●電源コード部を動かすと通電したり、 しなかったりする。
- ●その他の異常、故障がある。



▶ 愛情点検

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源ブラグを コンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

#### 日本販売代理店

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-3-7

### 様

品 名 品 番		洗顔器 メンズ ビザピュア	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
		MS5075/17	充電時間	約6時間
替ブラ	ラシ品番	MS590/51 MS591/51 (ノーマル肌用ブラシ) (敏感肌用ブラシ)	使用時間	満充電後、1回につき1分間で約30分
電源方式		充電式	使用充電池	リチウムイオン電池(Li-ion)
質	量	約156g(本体、保護キャップ付きブラシ1つ)	消費電力	7.5W

#### ※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。 ブラシについて

- ●最良の洗顔効果を得るため、また衛生上の理由からも、ブラシは約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。●破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- ■メンズ ビザピュア専用替ブラシを必ずお使いください。
- ●フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- ●修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- ●本製品の製造年はブラシを取り外した本体側に表示されています。

### フィリップス コンシューマー ライフスタイル事業部

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

## 無料修理規定

### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤保証書の提示がない場合。
- ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 或は字句を書き換えられた場合。

- ※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは 取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

### フィリップス ビザピュア 保証書

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から右記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

#### お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

support-da@philips.com

0120-944-859

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

- ★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品 4	名	洗顔器 メンズ ビザピュア				
品	番	MS5075/17				
保証期間	間	お買い上げ日より2年				
対象部分	分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、 保護キャップ、充電スタンドを除く)				
お買い上げ	日	年	Ξ	月	H	
		ご住所 〒				
お客様	様	ご芳名				
		電話番号				
★販売品	吉	販売店名·住所·電話者	香号			

持込修理